

Kapitel 2

Zahlendarstellung und Kodierung

- Zahlensysteme
- Darstellung negativer Zahlen
- Darstellung Fest- und Fließkommazahlen
- Kodierungen zur Zahlen- und Zeichendarstellung
- Fehlerkorrigierende Codes



2.4 Kodierungen zur Zahlen- und Zeichendarstellung

- BCD-Kodierung (engl. Binary coded decimal):
 - Kodierung der zehn Dezimalziffern durch ihr 4-Bit Dualäquivalent (Tetrade)
 - 6 der 16 möglichen Kodierungen stellen keine gültige Dezimalziffer dar, sie heißen daher **Pseudotetraden**
 - Nachteil: Suboptimale Speicherplatzausnutzung und Probleme bei der Ausführung arithmetischer Operationen

- Gray-Kodierung:
 - **Einschrittige** Kodierung
 - Vorteile bei der A/D-Wandlung und für mechanische Abtaster
 - Keine feste Stellenwertigkeit → Die Ausführung arithmetischer Operationen ist recht schwierig



Zeichenkodierung

Sollen nicht nur Zahlen, sondern auch Buchstaben, Sonderzeichen, etc. z.B. zur Textverarbeitung kodiert werden, so ist eine andere Kodierung erforderlich

26 Buchstaben

→ **mindestens 5 Bit sind zur Kodierung erforderlich**

Heute gebräuchliche Kodierungsbreiten zur Textdarstellung: **7 - 16 Bit**



ASCII – Kodierung

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist die bekannteste Kodierung zur Textdarstellung. Es handelt sich um eine **7-Bit-Kodierung**

	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SPACE	0	@	P	'	p
0001	SOH	DC 1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC 2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC 3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC 4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(8	H	X	h	x
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL



ASCII – Kodierung

Anmerkungen:

- Die höherwertigen Bits der Kodierung eines Zeichens sind in der Kopfzeile abzulesen, die niederwertigen Bits in der ersten Spalte

Beispiel: A \rightarrow 100 0001₂

- 128 mögliche Zeichen \rightarrow 2 * 26 Buchstaben, 10 Ziffern, 32 Kommunikationssteuer und 32 Interpunktionszeichen



Platzbeschränkungen

Für deutsche Umlaute oder andere nationale Besonderheiten ist kein Platz:

2 Möglichkeiten:

- Nationale Varianten der ASCII-7-Bit Kodierung: z. B. ISO-7-Bit oder DIN 66003 (deutsche Variante mit Umlauten)
- Erweiterung auf eine 8 Bit Kodierung (Byte-Orientierung der Rechner): Nutzung der zusätzlichen 128 Zeichen für nationale Besonderheiten und weitere Sonderzeichen.

Weitere Möglichkeit des zusätzlichen Bits beim Übergang von 7 auf 8 Bit ist die **Fehlererkennung** (wird später behandelt)



Unicode (<http://www.unicode.org>)

- ❑ Firmenspezifische und nationale, nicht miteinander kompatible 7-Bit- und 8-Bit-Zeichenkodierungen bis weit in die 80-er Jahre
 - ❑ Chinesische, japanische, koreanische, arabische, thailändische, bengalische, hebräische und viele andere Schriftzeichen zum großen Teil überhaupt nicht oder nur über **komplizierte Kodierungssequenzen variabler Länge** kodiert
- **Weltweit genormte Kodierung aller Zeichen ist notwendig, um den einfachen Datenaustausch möglich zu machen → Unicode**



Geschichte des Unicodes

- Notwendigkeit für eine genormte Kodierung aller Zeichen, die in der Welt geschrieben werden oder wurden
 - **Unicode-Konsortium** begann Ende der 80-er Jahre mit der Entwicklung einer solchen Zeichenkodierung
 - Im Konsortium sind viele Soft- und Hardwarefirmen wie Apple, IBM und Microsoft, sowie nichtamerikanische Firmen vertreten:
 - die bisherigen nationalen, internationalen und firmenspezifischen Zeichenkodierungen werden durch die Unicode-Norm abgelöst
- Übergang wird nur sehr langsam erfolgen
(Kompatibilität zu bisherigen Kodierungen)



Unicode: Entwurfsprinzipien (1)

- Unicode-Zeichenkodierungen haben sämtlich eine Länge von 16 Bits
- Der gesamte Kodeumfang von 16 Bits steht für die Zeichenkodierung zur Verfügung
- Die Unicode-Norm kodiert Zeichen, nicht Zeichendarstellungen oder Erscheinungsbild
- Zeichen haben eine wohl definierte Semantik
- Die Unicode-Norm kodiert einfachen (nicht formatierten) Text
- Unicode-Zeichen werden in logischer Reihenfolge gespeichert



Unicode: Entwurfsprinzipien (2)

- Gleiche Zeichen werden gleichgesetzt
- Die Unicode-Norm erlaubt die dynamische Erstellung von zusammengesetzten Zeichen
- Für zusammengesetzte Zeichen mit eigener Kodierung stellt die Unicode-Norm eine Übertragung in die äquivalente Sequenz aus Grundzeichen und modifizierenden Zeichen bereit
- 1-zu-1-Umsetzung zwischen Unicode und anderen weit verbreiteten Normen ist garantiert



2.5 Fehlerkorrigierende Codes

- Einfaches Schema zur Fehlererkennung
 - Quersumme

- Hammingcode zur Fehlerkorrektur
 - Aufbau des Hammingcodes
 - Erkennung und Korrektur von 1-Bit-Fehlern
 - Erkennung von 2-Bit-Fehlern



Fehlererkennung durch Quersummenbits

Jedem Datenwort, z. B. 8-Bit-Wort x_1, \dots, x_8 , wird ein neuntes Bit x_0 , das Prüfbit, angehängt, das sich durch Addition mod 2 oder Quersumme berechnet:

$$x_0 = x_1 \oplus \dots \oplus x_8$$

Damit wird jedes Kodewort auf gerade Parität (Quersumme) ergänzt.

Der zusätzliche Speicheraufwand ermöglicht damit eine einfache Fehlerprüfung:

$$x_0 \oplus (x_1 \oplus \dots \oplus x_8) = \mathbf{0}$$



Beispiel: Datenwort: x_8 x_7 x_6 x_5 x_4 x_3 x_2 x_1
1 0 0 1 1 0 1 1

$$\hookrightarrow x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_8 = 1 = x_0$$

Codewort: x_8 x_1 x_0
1 0 0 1 1 0 1 1 1

$$\hookrightarrow x_0 \oplus x_1 \oplus \dots \oplus x_8 = 0$$

gerade Parität!

x_0
ergänzt
auf
gerade
Anzahl
von "1"

Einfache Bit-Fehlererkennung

$$x_0 \oplus (x_1 \oplus \dots \oplus x_g) = 0$$

Die Gleichung wird falsch, wenn ein **einzelnes** Bit oder eine **ungerade** Zahl von Bits fehlerhaft geworden ist.

→ **Einfache Bitfehlererkennung**

Der Code kann jedoch **keine** Fehler erkennen, bei denen eine **gerade** Zahl von Bits fehlerhaft ist, und ermöglicht auch keine Fehlerkorrektur.



Beispiel: Codewort $\overset{x_8}{1} \overset{x_7}{0} 0 \textcircled{0} 1 0 1 \overset{x_1}{1} \overset{x_0}{1}$

$$\hookrightarrow x_0 \oplus x_1 \oplus \dots \oplus x_8 = 1$$

\implies Fehler

aber: keine Positionsinformation!



Einfache Bit-Fehlererkennung

- Ein Bit verfälscht → Anzahl der Einsen nicht mehr gerade

Verfälschung einer geraden Zahl von Binärstellen ist nicht erkennbar


- **Alternative:** Man kann auch ein Paritätsbit anfügen, das zu einer ungeraden Anzahl von Einsen führt (*odd parity*) und die ungerade Anzahl überprüfen




Schema einer Fehlererkennung

Beispiel: Fehlererkennung bei der Übertragung von ASCII-Zeichen

Redundante Kodierung:



Fehlererkennung:



Funktionsweise der Fehlererkennung

- ❑ 7-Bit-Kodierung wird auf eine redundante 8-Bit-Kodierung erweitert
 - ❑ 8-te Bit wird durch die Quersumme (Exklusiv-Oder-Schaltung) erzeugt
 - ❑ Diese erzeugt genau dann eine 1, wenn an den Eingängen eine ungerade Anzahl von Einsen anliegt (Paritätsbit)
- es wird eine 8-Bit-Kodierung erzeugt, die immer eine gerade Anzahl von Einsen aufweist (*even parity*)



Fehlerkorrektur durch Hammingcodes

- ❑ Fehlerkorrekturcodes können ein fehlerfreies Codewort von einem fehlerhaften Codewort unterscheiden.
- ❑ Bei fehlerhaften Codewörtern sind die entsprechenden Bits im Codewort innerhalb bestimmter Grenzen korrigierbar.

→ Mehr als ein Prüfbit pro Datenwort notwendig

- ❑ Um die Fehlerkorrektur vornehmen zu können, wird in den Korrekturbits eindeutig kodiert, ob und ggf. welche Bits im gesamten Codewort (Daten- und Korrekturbits) fehlerhaft sind



Ein-Bit-Fehlerkorrektur

- Anzahl der Bits im zu übertragenden Codewort: n
- Einer der Bits kann falsch sein $\rightarrow n$ Fehlerfälle + fehlerfreier Fall
 - \Downarrow
 - $n+1$ Fälle
- Kodierung dieser $n+1$ Fälle mit k Korrekturbits
 - $2^k \geq n+1$
- k Korrekturbits sind Teil des Codeworts
 - $n = m + k$
 - m ... Anzahl der Datenbits

Ein-Bit-Fehlerkorrektur

Notwendiger Aufwand für die sog. *Hammingcodes*:

$$2^k \geq m + k + 1$$

k: Zahl der zusätzlichen Korrekturbits

m: Zahl der Datenbits



Mindestaufwand: Ein-Bit Fehlerkorrekturcodes

Zahl der Datenbits m	Zahl der Prüfbits k	Bits insgesamt: $m + k$
1	2	$m + 2$
2 bis 4	3	$m + 3$
5 bis 11	4	$m + 4$
12 bis 26	5	$m + 5$
27 bis 57	6	$m + 6$
...



Aufbauprinzipien

Unterschiedliche Aufbauprinzipien sind möglich.

Hier: Einfaches Realisierungsschema

Vorteil: Beliebige Erweiterbarkeit auf größere Datenwortlängen

Der Ansatz verwendet k verschiedene Prüfgleichungen für die Quersummen QS_0 bis QS_{k-1}



- Beispiel: 7-bit Codewort $\overset{7}{\times} \overset{6}{\times} \overset{5}{\times} \overset{4}{\times} \overset{3}{\times} \overset{2}{\times} \overset{1}{\times}$
- Zahl der Datenbits 4, Zahl der Prüfbits 3
- So genanntes Syndrom aus Prüfbits $k_3 k_2 k_1$ soll Position des fehlerhaften Bits im Codewort kodieren

Fehlerposition	Syndrom		
	k_3	k_2	k_1
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1


- Erste Paritätsprüfung soll erstes Bit k_1 des Syndroms liefern

↳ Paritätsprüfung über Positionen 1, 3, 5, 7

- K_2 : Positionen 2, 3, 6, 7

- K_3 : " 4, 5, 6, 7

- Überlappende Paritätsprüfungen



- Paritätsprüfungen sollen unabhängig sein → Prüfbits sollen sich nicht gegenseitig prüfen

↳ Positionen 2^i für Prüfbits k_{i+1} mit $i = 0, 1, 2, \dots$

Ansatz (1)

Die i -te Quersumme (QS_i) ergänzt alle Positionen im Kodewort, die die Potenz 2^i in ihrer Ziffernwertigkeit enthalten ($i = 0, 1, \dots, k-1$) auf gerade Parität

$k_1 = QS_0$ über alle ungeraden Stellen **1, 3, 5, 7, ...**

$k_2 = QS_1$ über die Stellen **2, 3, 6, 7, 10, 11, ...**

$k_3 = QS_2$ über die Stellen **4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, ..**

$k_4 = QS_3$ über die Stellen **8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ..**

000 1
00 1 0
00 1 1
0 1 00
0 1 0 1
0 1 10
0 1 1 1
1 000
1 00 1
1 010
1 01 1
1 100
1 10 1
1 110
1 11 1
...



Ansatz (2)

- Es werden gerade Quersummen verwendet
- Datenwörter werden zum Einfügen der Prüfbits gespreizt, indem die Kodewortposition 2^i für die i -te Quersummenprüfstelle k_{i+1} freigehalten wird (m_i bezeichnen die Datenbits)

Damit erhält man folgendes Schema:

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Position
	4								3				2		1	0	i
m_{12}	k_5	m_{11}	m_{10}	m_9	m_8	m_7	m_6	m_5	k_4	m_4	m_3	m_2	k_3	m_1	k_2	k_1	Stellen

Ansatz (3)

- Beim Lesen eines evtl. fehlerhaften Kodeworts kann durch **erneutes Bilden der Quersummen** ermittelt werden, ob und an welcher Position ein Fehler aufgetreten ist
- Die Quersummen geben dabei, als Dualzahl interpretiert, die fehlerhafte Position im Kodewort an
- Liegt kein Fehler vor, dann sind alle Prüfgleichungen erfüllt



Beispiel (1)

Hammingcode mit 4 Datenbits und 3 Prüfbits, also 7-Bit-Kodewörtern

Datenwort : 1 1 0 1

→

7	6	5	4	3	2	1
1	1	0	-	1	-	-
m_4	m_3	m_2	k_3	m_1	k_2	k_1

Bestimmung der Prüfbits:

$$k_1 = m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = \mathbf{0}$$

$$k_2 = m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = \mathbf{1}$$

$$k_3 = m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = \mathbf{0}$$

→ **Kodewort** : 1 1 0 0 1 1 0



Beispiel (2)

Bildet man erneut die Prüfbits bei fehlerfreiem Kodewort, ergibt sich als Syndrom $k_3k_2k_1$ der Wert 000 .

Kodewort: **1 1 0 0 1 1 0**

$$k_1 = k_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = \mathbf{0}$$

$$k_2 = k_2 \oplus m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = \mathbf{0}$$

$$k_3 = k_3 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = \mathbf{0}$$

Kodewort: **1 1 0 0 0 1 0**

$$k_1 = k_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = \mathbf{1}$$

$$k_2 = k_2 \oplus m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = \mathbf{1}$$

$$k_3 = k_3 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = \mathbf{0}$$

$$k_3k_2k_1 = \mathbf{011}_2 = \mathbf{3}_{10}$$

Fehler an 3. Position



Beispiel (3)

Ist ein **Prüfbit verfälscht**, z. B. k_3 , wird nur die betroffene Prüfgleichung beeinflusst, hier QS_2

Kodewort:

	m_4	m_3	m_2	k_3	m_1	k_2	k_1
	1	1	0	1	1	1	0

$$k_1 = k_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$k_2 = k_2 \oplus m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$k_3 = k_3 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$k_3 k_2 k_1 = 100_2 = 4_{10}$$

Fehler an 4. Position



Hammingkode: 2-Bitfehler (1)

- ❑ Die Betrachtungen gelten genau dann, wenn garantiert werden kann, dass tatsächlich **nur 1-Bitfehler** auftreten
- ❑ Der Hammingkode kann sehr wohl mehrfache Bitfehler erkennen, aber nur 1-Bitfehler korrigieren

Voraussetzung: Nur 1- oder 2-Bitfehler treten auf !

- ❑ Im Fall von 2-Bitfehlern werden diese vom Hammingkode erkannt, können aber nicht von 1-Bitfehlern unterschieden werden:

Bei dem Syndrom $k_4k_3k_2k_1 = 0101$ kann sowohl einen 1-Bitfehler an der 5. Position als auch einen 2-Bitfehler an zwei unbekanntem Positionen vorliegen.



Hammingkode : 2-Bitfehler (2)

- Um 1-Bitfehler von 2-Bitfehlern unterscheiden zu können, fügt man dem Hammingkode ein weiteres Paritätsbit hinzu

1-Bitfehler:

- Erkennbar durch das Paritätsbit
- Erkennbar und korrigierbar durch den Hammingkode

2-Bitfehler:

- Nicht erkennbar durch das Paritätsbit
- Erkennbar durch den Hammingkode, **aber** nicht korrigierbar, da die fehlerhaften Positionen nicht ermittelt werden können

n-Bitfehler (n>2): andere Verfahren



Hammingkode: Beispiel 2-Bitfehler

- Fall 1: Kein Fehler

m_5 k_4 m_4 m_3 m_2 k_3 m_1 k_2 k_1 **PB**
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

$$k_4k_3k_2k_1 = 0000$$

- Fall 2: 1-Bit-Fehler

0 0 1 0 0 0 1 1 0 1

$$k_4k_3k_2k_1 = 0110$$

Fehler an 6. Position

- Fall 3: 2-Bitfehler

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

$$k_4k_3k_2k_1 = 0101$$

2-Bit-Fehler



Hammingkode: Zusammenfassung

- An Standard-Codewörter lässt sich ein weiteres Quersummenbit anfügen, so dass Zweibitfehler im Codewort erkennbar werden.
- 32-Bit Wortlänge werden durch 7 Prüfbits zur Einzelfehlerkorrektur und Doppelfehlererkennung ergänzt.
- 64 Bit lange Datenwörter erfordern 8 Korrekturbits.
- Die Algebra endlicher Körper bietet über Generator- und Nullmatrix Verfahren, die zu jedem Datenwort ein Codewort erzeugen.

